



FX-S 350 i SONNEN- SCHUTZSTEUERUNG

INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG



[WWW.ACOMAX.DE/
VIDEOS#STEUERUNG](http://WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG)

TECHNISCHE
DOKUMENTATION



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die FX-S 350 i Sonne-Wind-Steuerung Solar dient als Sender zur Ansteuerung von acomax bidirektionalen Funkantrieben bzw. externen Funkempfängern in Abhängigkeit von Wind und Sonne. Im Lieferumfang enthalten ist der 1-Kanal Handsender FX-H 421 i.

TECHNISCHE DATEN

KENNGRÖSSE	WERTE
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +70 °C
Sonnensensor	0 - 100 klx
Windsensor	0 - 180 km/h

2. PROGRAMMIERUNG

LEGENDE

BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
Unterseite Sensor Mode-Taste UP-Taste		Adjust-Taste Programmieraste an der Sonne- Windsteuerung Reset-Taste
Rückseite Sender		Programmierknopf am Sender
Vorderseite Sender Stopp-Taste Kanalwahltaste links		Auf-Taste Ab-Taste Kanalwahltaste rechts

FUNKTIONEN

SONNENSSENSOR	Die Markise fährt automatisch aus, wenn der eingestellte SONNENWERT (z. B. 15 klx) für 2 MIN. überschritten wird. Nach Ausfahren der Markise ist der Sensor für 15 Min. inaktiv. Die Markise wird automatisch wieder eingefahren wenn der Sonnenwert für 15 Min. konstant unterschritten wird. Ist der Sonnenwert auf null gestellt ist der Sensor deaktiviert.
WINDSENSOR	Die Markise fährt automatisch ein, wenn der eingestellte WINDWERT (z. B. 10 km/h) für 3 SEK. überschritten wird. Ist der Windwert auf null eingestellt ist der Sensor deaktiviert.

Vor dem Betrieb der Sonne-Wind-Steuerung muss dem Antrieb oder dem externen Empfänger ein Handsender zugeordnet werden.

ACHTUNG

Display am FX-S 350 i muss eingeschaltet sein, sonst ist keine Programmierung möglich. Display kann mit beliebiger Taste eingeschaltet werden. Bitte die P2-TASTE nur kurz drücken, bei zu langem Drücken wird kein Signal gesendet.

ANLERNEN DER SONNENSCHUTZSTEUERUNG

HINWEIS

Die in der Regel aus einer Kombination von drei Tasten bestehenden Programmierungen müssen innerhalb eines Zeitfensters von maximal 10 Sekunden erfolgen.

AKTION	ANMERKUNG
1	SENDER 1
2	P2-TASTE drücken, Antrieb piepst und dreht.
3	P2-TASTE drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	SONNENSCHUTZSTEUERUNG
5	P2-TASTE drücken, Antrieb piepst und dreht.
6	ÜBERPRÜFUNG DES ANLERNVORGANGS
7	UP-TASTE kurz drücken, Rollladen fährt nach oben.
8	ANLERNEN DER SONNENSCHUTZSTEUERUNG ABGESCHLOSSEN.

EINSTELLUNG DER SENSORIK

Bitte beachten: **AUF-** bzw. **A-TASTE** (=AB-TASTE)

Taste gedrückt halten: Ändert den Einstellwert **VOR DEM KOMMA**.

Taste kurz drücken: Ändert den Einstellwert **NACH DEM KOMMA**.

AKTION	ANZEIGE	ANMERKUNG
1		MODE-TASTE kurz drücken, DISPLAY geht an.
2		MODE-TASTE drücken (ca. 2 Sek.), SONNENSSENSOR blinkt.
3		Durch drücken der AUF- bzw. A-TASTE die intensität des SONNENSSENSORS einstellen.
4		MODE-TASTE kurz drücken, Umschaltung auf WINDSENSOR .
5		Durch drücken der AUF- bzw. A-TASTE die intensität des WINDSENSORS einstellen.
6		MODE-TASTE kurz drücken.
7	EINSTELLUNG DER SENSORIK ABGESCHLOSSEN.	

3. SONDERFUNKTIONEN

SONNENSSENSOR DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN

AKTION	ANMERKUNG
1	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und LED blinkt.
2	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und LED blinkt.
3	 AUF-TASTE drücken, Antrieb dreht und LED blinkt.
4	1X AUF/AB DREHEN UND LANGES BEEPEN = SONNENSSENSOR DEAKTIVIERT 2X AUF/AB DREHEN UND 3X BEEPEN = SONNENSSENSOR AKTIVIERT

SONNE-WIND-SENSOR DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN

AKTION	ANMERKUNG
1	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und LED blinkt.
2	 AUF-TASTE drücken, Antrieb dreht und LED blinkt.
3	 STOPP-TASTE drücken, Antrieb dreht und LED blinkt.
4	1X AUF/AB DREHEN UND LANGES BEEPEN = SONNE-WIND-SENSOR DEAKTIVIERT 2X AUF/AB DREHEN UND 3X BEEPEN = SONNE-WIND-SENSOR AKTIVIERT

ÜBERPRÜFUNG DER IST-WERTE

AKTION	ANZEIGE	ANMERKUNG
1		MODE-TASTE kurz drücken, DISPLAY geht an.
2		ADJUST-TASTE kurz drücken, tatsächlicher Sonnenwert wird angezeigt.
3		ADJUST-TASTE kurz drücken, tatsächlicher Windwert wird angezeigt.

HINWEIS

Solange der Wind- oder Regen-Alarm aktiv ist, kann die Anlage auch manuell **NICHT** ausgefahren werden.

4. SONSTIGES

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.