

Anleitung Motortausch

Hier gezeigt an einem Vorbaulement mit Insektenschutz und elektronischem Motor.

Bei Arbeiten an stromführenden Bauteilen müssen diese unbedingt stromfrei geschaltet werden.

Ggf. kann der Aufbau bei Ihnen minimal abweichen.

Sollten hierbei Fragen oder Unklarheiten auftauchen sind wir gerne telefonisch unter 08283 998952 zu erreichen.

1.

Lassen Sie den Behang ganz nach unten ab.



2.

Lösen Sie die beiden Schrauben der Revisionsblende.



3.

Entnehmen Sie die Revisionsblende.



4.

Lösen Sie die Verbindung zwischen Welle und Behang, (ggf. den Rollladen hierzu leicht nach oben fahren). Je nach Antrieb können feste Wellenverbinder oder Einhängedfedern verbaut sein



HINWEIS

Bei defektem Motor und aufgewickeltem Behang die beiden Einlauftrichter lösen und den Behang händisch von der Welle wickeln.



5.

Verschraubung / Niete der Walzenkapsel lösen. Teilweise ist der Mitnehmer des Motors auch mit der Welle verschraubt. Prüfen Sie die Welle auf weitere Verschraubungen.



7.

Walzenkapsel in die Welle schieben und die Welle aus dem Element entnehmen.



8.

Steckverbindung (Somfy) lösen und den defekten Motor entnehmen. Alternativ Motor samt Kabel entfernen.



9.

Neuen Motor einbauen.
Bei einführen in die Welle unbedingt die Freimachungen für den Falz der Welle beachten.



10.

Welle in das Element einsetzen. Hierzu Walzenkapsel nach außen schieben und mit einer Linsenkopfschraube verschrauben.



11.

Verbindung zwischen Welle und Behang wieder schließen. Hierzu die Nasen seitlich in die Aussparungen der Welle einschieben und den Verschluss schließen.



12.

Revisionsblende wieder schließen und verschrauben.
Anschließend die Anlage auf ordnungsgemäße Funktion prüfen.



Zum programmieren/einstellen des neuen Motors gehen Sie bitte gemäß der entsprechend beiliegenden Anleitung vor. Sollten hierbei Fragen oder Unklarheiten auftauchen sind wir gerne telefonisch unter 08283 998952 zu erreichen.