

Anschluß Zentralschalter ATIX

Schalter mit Zentralsteuerung (schwarzes Viereck - FC)




Funktion : - Öffnen und Schließen aller Rollläden im Haus.

230 Volt-50 Hz-2x1,5mm²

Phase

Montage :

Ins Gehäuse (nicht im Lieferumfang) montieren, eingelassen **Ø 65** Tiefe 50 mm (Tiefe mindestens 40 mm mit flexibeln Kabeln) oder Aufputz-Gehäuse Typ Arnould ref: 65901 (oder Legrand ref: 89320).



(*) = Nachdem Sie alle Vorkehrungen der Gebrauchsanweisung getroffen haben, sowie den Strom abgestellt haben.

Zentralsteuerung

